

# Hlukoměr W-STAR

WSNF562

## Návod k použití



**Děkujeme za zakoupení produktu značky W-Star, věříme, že budete s výrobkem spokojeni.**

Hlukoměr WSNF562 je profesionální tester hluku s vysokou přesností. Malé rozměry testeru oceníte při každodenním používání. Hlukoměr testuje hladinu hluku pomocí frekvenční křivky A, která je nejvíce podobná frekvenční křivce lidského sluchu. Kvalitní provedení, odolnost proti stříkající vodě a pádu zajistí dlouhou životnost produktu. Hlukoměr se používá hlavně ve stavebnictví, zábavních podnicích, obytných zónách atd.

Před použitím si prosím přečtěte instrukce v tomto návodu.

## Obsah

Obsah.....	2
Upozornění.....	2
Displej hlukoměru WSNF562.....	3
Popis tlačítek a způsob měření hluku.....	4
Úrovně hluku.....	5
Parametry hlukoměru WSNF562.....	5
Obsah balení.....	4
Záruka a reklamace.....	4

## Upozornění

1. Prosíme, dodržujte při použití přístroje bezpečnostní pravidla.
2. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod před použitím
3. Tento výrobek sami nerozebírejte. Přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný odborný pracovník.
4. K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, například alkohol.
5. Naměřené údaje hlukoměru jsou pouze orientační, neslouží ke kalibraci.
6. Pokud měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte prosím baterie.

## Displej hlukoměru WSNF562



## Popis tlačítek a způsob měření hluku

### 1. Tlačítko ON/OFF – zapnutí přístroje

Dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF delším než 2 sekundy přístroj zapnete. Krátkým stiskem přístroj vypnete.

### 2. Tlačítko FAST/ SLOW

Tlačítkem FAST/SLOW (rychlé, pomalé) měníte rychlost měření. Rychlý režim zobrazí výsledek po 125 ms, pomalý režim zobrazí výsledek měření po 1s.

### 3. Tlačítko MIN/MAX

Tlačítkem MAX/MIN přepínáte způsob měření hodnot. 1. krátkým stisknutím tlačítka zobrazíte MAX naměřenou hodnotu, 2. krátkým stisknutím tlačítka zobrazíte MIN naměřenou hodnotu a 3. krátkým stisknutím ukončíte režim měření MAX/MIN hodnot. V režimu MAX/MIN bude přístroj během měření vždy zobrazovat hodnotu MAX/MIN.

### 4. Tlačítko HOLD/ BL

Tlačítkem HOLD /BACKLIGHT (podržet, podsvícení) si změníte následující možnosti. Tlačítkem HOLD zapnete funkci podržení naměřených hodnot na displeji. Opětovným stiskem tlačítka HOLD zrušíte zobrazení poslední naměřené hodnoty na displeji. Dlouhým stiskem stejného tlačítka po dobu delší než 2sekundy aktivujete funkci podsvícení displeje. Podsvícení displeje se může hodit při špatné viditelnosti.

### 5. Upozornění na slabou baterii a automatické vypnutí

**Režim upozornění na napájení** – ikona baterie nacházející se v pravém horním rohu zobrazuje kapacitu baterie, pokud je baterie vybitá, přístroj vás upozorní na nízkou kapacitu baterie.

**Automatické vypnutí** – přístroj se automaticky vypne pokud je baterie příliš vybitá nebo pokud nebudete používat přístroj po dobu delší než 5 minut.

## Úrovně hluku

# Stupnice vnímání hluku



## Parametry hlukoměru WSNF562

Model W-Star WSNF562

Rozsah měření hluku: 30-130 dB

Přesnost:  $\pm 1,5$  dB

Rozlišení: 0,1dB

Vyhodnocení frekvence zvuku: křivka A  
(odpovídá frekvenční křivce vnímání lidského ucha)

Rychlost vzorkování: (FAST) 125ms

Rychlost vzorkování: (SLOW): 1s

Snímač: kondenzátorový mikrofón

Automatické vypnutí: po 5 minutách

Podsvícení displeje LCD: Ano

Zmrazení hodnot: Ano (HOLD)

Maximální/minimální hodnota: Ano

Baterie: 3x1,5 V AAA

Rozměry: 50 x 30 x 160mm

## Obsah balení

Hlukoměr, návod

## Záruka a reklamace

Na zařízení je poskytována odpovědnost za vady v délce 24 měsíců. Přestože je výroba zařízení věnována maximální péči, může se stát, že se objeví porucha. V případě problémů (nefunkčnosti), prosím, zkontrolujte nejprve stav akumulátorů v zařízení. Pokud jste přesvědčeni, že baterie jsou v pořádku, otestujte, prosím, tester na krátkém kabelu k prověření funkcí. Pokud problém přetrvává, reklamujte prosím zařízení u svého prodejce. Prosíme o co nejpřesnější popis závady, urychlíte tak reklamační proces. Záruka se nevztahuje na vady způsobené uživatelem a na mechanické poškození.

Návody naleznete na produktových kartách výrobku v záložce soubory ke stažení na stránkách [www.W-star.cz](http://www.W-star.cz) (záložky pod fotkou produktu).

Elektroodpad nesmí být vhazován do popelnice na domovní odpad. Vysloužilá zařízení prosím odneste na nejbližší sběrné místo pro elektroodpad k recyklaci.

