

# Endoskop W-STAR WSE8x5

## Návod k použití



iOS

**HD**

720P



IP67



2.0MP



8MM



**Děkujeme za zakoupení produktu značky W-Star, věříme, že budete s výrobkem spokojeni.**

Endoskop je kompaktní kamera, snadno ovladatelná a pohodlná na přenášení, lze jej rychle připojit k chytrému telefonu nebo tabletu. Snadno si tak prohlédnete videozáznamy a fotografie přímo v terénu. Endoskop podporuje pořizování fotografií a videí. Endoskop je vybaven malou kamerou s regulovatelným LED přísvitem. Kamera endoskopu má vysoké rozlišení 1280 x 720 pixelů. Endoskop stačí nainstalovat a můžete se pustit do průzkumu.

Před použitím si prosím přečtěte instrukce v tomto návodu.

## Obsah

|   |   |
|---|---|
| Obsah .....                                       | 2 |
| Upozornění .....                                  | 2 |
| Aplikace pro mobilní telefony .....               | 3 |
| Aplikace pro chytrý telefon nebo tablet iOS ..... | 3 |
| Obsah balení .....                                | 3 |
| Záruka a reklamace .....                          | 3 |

## Upozornění

- 1. Není určeno pro lékařské použití!**
2. Prosíme, dodržujte při použití přístroje bezpečnostní pravidla. Děti mohou používat mikroskop jen pod dohledem dospělého.
3. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod před použitím
4. Přístroj není odolný proti nárazům. Chraňte endoskop před pádem z výšky.
5. Tento výrobek sami nerozebírejte. Přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný odborný pracovník.
6. K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, například alkohol.
7. Pokud nelze kameru vytáhnout, netahejte silně za kabel, mohlo by dojít k poškození výrobku.
8. Používáte-li endoskop v prostředí s ostrými hranami, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození sondy kamery nebo ochranného skla.
9. Nezkoumejte prostory s příliš vysokou teplotou, například motor nechejte nejprve vychladnout.
10. Po použití endoskop očištěte, odstraňte mastnotu, nečistoty a prach a uchovejte na suchém místě.

## Aplikace pro mobilní telefony

### Aplikace pro chytrý telefon nebo tablet iOS

Stáhněte a nainstalujte aplikaci určenou pro iOS zařízení z Apple App store označenou „UseePlus“ nebo naskenujte QR kod. Aplikace podporuje telefony s operačním systémem 10.0 a vyšším.

Zapojte kameru do telefonu a spusťte aplikaci.



Popis funkcí aplikace:

1. Nastavení
2. Obraz endoskopu
3. Fotoalbum

Kliknutím na ikonku kamery se vám zobrazí podmenu. Zde můžete nastavovat rotaci obrazu, barevný nebo černobílý režim zobrazení, porovnávání fotografií, nahrávání fotografií nebo videa, prohlížet fotoalbum nebo přiblížit a oddálit obraz.

V podmenu pod ikonkou fotoalbum můžete prohlížet fotografie nebo videa nebo vytvořit výstup ve formátu PDF.



### Obsah balení

Endoskop, příslušenství: zrcátko, magnet, háček (může se lišit dle modelu), návod

### Záruka a reklamace

Na zařízení je poskytována odpovědnost za vady v délce 24 měsíců. Přestože je výroba zařízení věnována maximální péči, může se stát, že se objeví porucha. V případě problémů (nefunkčnosti), prosím, zkontrolujte nejprve stav akumulátorů v zařízení. Pokud jste přesvědčeni, že baterie jsou v pořádku, otestujte, prosím, tester na krátkém kabelu k prověření funkcí. Pokud problém přetrvává, reklamujte prosím zařízení u svého prodejce. Prosíme o co nejpřesnější popis závady, urychlíte tak reklamační proces. Záruka se nevztahuje na vady způsobené uživatelem a na mechanické poškození.

Návody naleznete na produktových kartách výrobku v záložce soubory ke stažení na stránkách [www.W-star.cz](http://www.W-star.cz) (záložky pod fotkou produktu).

Elektroodpad nesmí být vhazován do popelnice na domovní odpad. Vysloužilá zařízení prosím odneste na nejbližší sběrné místo pro elektroodpad k recyklaci.

